


Nice Plano

NRC



Sterowanie radiowe Flor z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji.

Ultra-cienki, do instalowania w płaskim uchwycie ściennym.

Zasięg do 200 m w otwartym terenie, do 35 m wewnątrz budynku.

Współpraca:

Piloty można wgrać do:

- silników roletowych Nice z wbudowaną centralą i radioodbiornikiem
- central Mindy A01, A02
- central serii TT np. TT1N, TT2N
- radioodbiorników 433.92 MHz serii FLOR, ONE

Ten sam kod pilota może być zapamiętany przez więcej niż jedną roletę lub markizę w celu utworzenia grup - na jednym kanale możemy obsługiwać do kilkunastu silników roletowych.

PLANO6 - możliwość utworzenia do 6 grup rolet z sześciu kanałów pilota.

PLANOTIME - pilot z zegarem, automatyczne sterowanie do 100 zdarzeń tygodniowo (np. zamknięcie/otwarcie rolet o określonej porze dnia).

Kod

PLANO1 pilot 1-kanałowy, 433.92 MHz, „góra-stop-dół”, do 1 urządzenia lub 1 grupy

PLANO4 pilot 4-kanałowy, 433.92 MHz, „góra-stop-dół”, do 4 urządzeń lub 4 grup, aktywacja/dezaktywacja czujnika klimatycznego

PLANO6 pilot 6-kanałowy, 433.92 MHz, „góra-stop-dół”, do 6 urządzeń lub 6 grup

Kod

PLANOTIME pilot 6-kanałowy, 433.92 MHz, „góra-stop-dół”, do 6 urządzeń lub 6 grup, regulator czasowy, wyświetlacz LCD, możliwość zaprogramowania do **100 zdarzeń tygodniowo**

Wybrane funkcje PLANOTIME



Planotime, poprzez wprowadzenie szerokości geograficznej, automatycznie dostosuje się do zmian czasu wschodu i zachodu słońca.



Inteligentny: system zatrzymuje w pamięci rejestr zdarzeń aktywowanych przez użytkownika w ciągu tygodnia, a następnie powtarza je w trybie automatycznym w ciągu kolejnych tygodni (samouczenie).



Otwieranie częściowe: umożliwia częściowe otwieranie lub zamykanie rolety poprzez proste ustawienie czasu otwierania.



Sun ON/OFF: aktywacja/dezaktywacja czujnika słońca i deszczu.



Tryb wakacyjny: losowe otwieranie i zamykanie rolet w ustalonym odstępie czasu symulujące obecność domowników.



MemoGroup: umożliwia jednoczesne sterowanie do 6 niezależnych grup automatyki.



NiceTime: w każdej chwili pozwala na zmianę trybu automatycznego na ręczny.